



PER L'APPLICAZIONE SU STAFFA  
A MURO, APRIRE I TASSELLI INDI-  
CATI E USARE LE VITI DI CORREDO

TO MOUNT ON WALL BRACKET  
OPEN THE RELEVANT PLUGS  
AND USE THE SCREWS SUPPLIED



**ambos**