TOPFSCHARNIER TIOMOS | ZUBEHÖR

Grass TIOMOS für Schichtstoff (HPL)-Türen
Verarbeitungshinweise

Aluminium:
Gewindeschraube Senkkopf M4 x 8 mm:

1. Loch mit Ø 3,8 mm bohren
2. Gewinde mit Ø 4 mm schneiden
3. Scharnier aufsetzen und mit den Schrauben befestigen

HPL und Mineralwerkstoff:
Spreizmuffe Ø 5 mm und Gewindeschraube Senkkopf M4 x 8 mm:

1. Loch mit Ø 5 mm bohren
2. Spreizmuffe einsetzen
3. Scharnier aufsetzen und mit Schrauben befestigen

Spanplatte und MDF: Eurozylinderschraube Ø 6,3 x 10,5 mm

1. Loch mit Ø 5 mm bohren
2. Scharnier aufsetzen und mit Schrauben befestigen

HINWEIS: Je nach Art und Stärke des Trägermaterials können sich die Ausreißwerte bei gleicher Befestigungsart unterscheiden. Bezüglich Auswahl und Verarbeitung des Trägermaterials, wenden Sie sich bitte an Ihren Trägermaterial Lieferanten.

Gewindeschraube Senkkopf M4 x 8 mm

Senkkopfschraube, Gewinde M4 - Länge 8 mm - für Türstärken ab 10 mm - Stahl - verzinkt - Kreuzschlitz PH2 - Artikel 68225435

Lieferumfang: 1 Stück

Spreizmuffe, Innengewinde M4

Messing-Spreizmuffe mit Innengewinde M4 - für Bohrloch-Ø 5 mm - Länge 8 mm - für Türstärken ab 10 mm - Artikel 68225442

Lieferumfang: 1 Stück

Euro-Zylinderschraube Ø 6,3 x L 10,5 mm

Senkkopfschraube Kreutzschlitz PZ2 mit Vollgewinde, Stahl vernickelt - ab 10 mm Türstärke - Bohr-Ø 5 mm - Länge 10,5 mm - Artikel 88210493

Lieferumfang: 1 Stück