Richtwerttabelle zur Auswahl des richtigen Beschlags: NanoWinch

VERWENDUNG: 1 x Klappenhalter

Klappenhöhe mm	Klappengewicht kg Typ A (2)		Klappengewicht kg Typ B (5)		Klappengewicht kg Typ C (7)	
	ohne Dämpfung	mit Dämpfung	ohne Dämpfung	mit Dämpfung	ohne Dämpfung	mit Dämpfung
120	1,1-1,5	1,5-1,9	1,9-2,2	2,5-3,2	2,7-3,1	3,6-4,1
150	1-1,3	1,3-1,8	1,4-1,7	1,9-2,5	2,5-2,8	2,9-3,3
175	0,9-1,2	1,3-1,7	1,3-1,6	1,6-2	2-2,3	2,3-2,7
200	0,8-1,1	1,1-1,5	1,1-1,5	1,5-2	1,9-2,3	2,1-2,7

VERWENDUNG: 2 x Klappenhalter

Klappenhöhe mm	Typ A (2)		Typ B (5)		Typ C (7)	
	ohne Dämpfung	mit Dämpfung	ohne Dämpfung	mit Dämpfung	ohne Dämpfung	mit Dämpfung
120	2,1-2,7	2,8-4,7	3,6-4,2	4,7-6,5	5,4-5,9	6,6-7
150	1,8-2,2	2,6-3,9	3-3,5	4-5,5	4,2-4,7	5,4-6,3
175	1,6-1,9	2-3	2,5-2,9	13,2-4,4	3,7-4,1	4,2-4,9
200	1,4-1,7	1,8-2,7	2,2-2,6	2,7-3,6	3,3-3,7	3,7-4,7

Hinweis: Das Gewicht und die Position des Griffs können die Leistung des Mechanismus beeinflussen.