


Lehren <
Körnerlehren <<

E-SERVICES und
Verarbeitungshilfen



Körnerlehre für TANDEMBOX | METABOX



Symbolbild

- Lehre zum Markieren der Befestigungspositionen für Frontbeschläge
- Lehre zum Ankörnen der Bohrpositionen für die Relingfrontbefestigung durch aufgesteckte Relingkörner
- Material: Kunststoff/Stahl

Verarbeitungsmöglichkeiten

TANDEMBOX intivo
TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus
METABOX

Seitenhinweise

Übersicht – Lehren	618
Übersicht – Verarbeitungsmöglichkeiten	620

Anwendungsfilm



Short-URL

www.blum.com/1n8j8B

Bestellinformation

Körnerlehre	Art.-Nr.
TANDEMBOX 378N	ZML.3510
TANDEMBOX 378L 378M 378K	ZML.3580.01
METABOX 3x0N	ZML.1510
METABOX 3x0M 3x0K 3x0H	ZML.1500

Bestehend aus:

- 2 x Lehrenkörper
- 4 x Fähnchen ¹


¹ Nur für TANDEMBOX L-Zarge (Frontbefestigung)

¹ Nur für TANDEMBOX K-Zarge (Positionierdübel)

Zubehör	Art.-Nr.
Bezeichnung	
Relingkörner TANDEMBOX 378L 378M 378K	ZML.3600
Relingkörner METABOX 3x0M 3x0K 3x0H	ZML.8000.02

Verarbeitungsmöglichkeiten


TANDEMBOX intivo | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX



Frontbearbeitung – Schubkasten

- Körnerlehre auf den montierten, bereits in den Korpus eingeschobenen Schubkasten stecken
- Gewünschter seitlicher Frontaufschlag mittels Anschlag einstellen
- Front anlegen und durch einen Schlag die Befestigungsposition auf der Front markieren


TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus | METABOX



Frontbearbeitung – Boxsystem mit Reling

- Körnerlehre auf den montierten, bereits in den Korpus eingeschobenen Frontauszug stecken
- Gewünschter seitlicher Frontaufschlag mittels Anschlag einstellen
- Bei Frontauszug Relingkörner verwenden
- Front anlegen und durch einen Schlag die Befestigungsposition auf der Front markieren

TANDEMBOX intivo | TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus



Frontbearbeitung – K- | L-Zarge

- Körnerlehre auf den montierten, bereits in den Korpus eingeschobenen Schubkasten stecken
- Gewünschter seitlicher Frontaufschlag mittels Anschlag einstellen
- Bei TANDEMBOX intivo L-Zarge Fähnchen verwenden
- Bei TANDEMBOX antaro | TANDEMBOX plus K-Zarge Fähnchen verwenden
- Front anlegen und durch einen Schlag die Befestigungsposition auf der Front markieren